


Juliet Arch Cabinet

Stock # BHF336158813005

BHF336158813031



ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**


**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOG: Juliet Arch Cabinet

MODEL # BHF336158813005 / BHF336158813031



⚠ WARNING

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

SPECIAL NOTE


Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

IMPORTANT


Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 4, 5 and 6 of this instruction manuals.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert the dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet, IF NECESSARY.



CAM LOCK SYSTEM OPERATION




HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw the Cam Bolt into the threaded inserts on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Phillips screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.
4. Plug the Cam Lock Cover into the cross slot of the Cam Lock to conceal the Cam.

How to adjust the Euro-style adjustable hinges on doors


Shipping may cause doors to become out of alignment. If you find that the doors need to be adjusted slightly, turn the appropriate screw as illustrated below.

1. TO ADJUST THE DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST THE DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST THE DOOR UP OR DOWN.




Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




A- Left Side Panel (Qty. 1)




B- Right Side Panel (Qty. 1)




C- Upper Fixed Shelf (Qty. 1)



D- Lower Fixed Shelf (Qty. 1)



E- Bottom Panel (Qty. 1)




F- Adjustable Shelf (Qty. 3)



G- Arch Left Front Frame
(with rare earth magnet) (Qty. 1)




H- Arch Left Back Frame
(Qty. 1)




I- Arch Right Front Frame
(with rare earth magnet) (Qty. 1)



J- Arch Right Back Frame
(Qty. 1)




K- Arch Curved Panel
(Qty. 2)




L- Arch Side Stretcher
(Qty. 2)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




M- Arch Left Stretcher
(Qty. 1)




N- Arch Right Stretcher
(Qty. 1)




O- Arch Middle Support
(Qty. 2)




P- Bottom Side Frame
(Qty. 2)




Q- Bottom Front / Back Stretcher
(Qty. 2)




R- Bottom Middle Stretcher
(Qty. 1)




S- Left Door
(Qty. 1)




T- Right Door
(Qty. 1)



U- Back Panel
(Qty. 1)




V- Hinge
(Qty. 6)




W- Handle
(Qty. 2)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




(1) Cam Lock
(Qty. 42+2 extra)




(2) Cam Bolt
(Qty. 42+2 extra)




(3) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 40+2 extra)




(4) M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(Qty. 60+2 extra)




(6) M3.5 x 15 mm Screw
(Qty. 4+1 extra)




(7) Round Strike Plate
(Qty. 4)




(8) Magnetic Catch
(Qty. 2)




(9) Roller Catch
(Qty. 2)




(10) Roller Catch Metal Plate
(Qty. 2)




(11) Shelf Pin
(Qty. 12+1 extra)




(12) Cam Lock Cover
(Qty. 20+1 extra)




(13) M3.5 x 15 mm Nickel Screw
(Qty. 36+1 extra)




(14) 1/4" x 45 mm Bolt
(Qty. 2)




(15) 5/32" x 25 mm Bolt
(Qty. 4)




Glue
(Qty. 2)



Hex Wrench
(Qty. 1)




Touch-up Pen
(Qty. 1)



Tipping Restraint Hardware Kit (Qty.2)
(Included in plastic bag)

Tools required (not provided): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.





Assembly Instructions



NOTE: Please do not fully tighten all cam locks and screws until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all cam locks and screws. This will make the assembly easier.


1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Side Panels (A and B). Tighten the cam bolts with a Phillips screwdriver.

Assembly Instructions



3. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Upper Fixed Shelf (C) and Bottom Panel (E) using a Phillips screwdriver.


Assembly Instructions



- Using the pilot holes as a guide, install 2 Magnetic Catches (8) to the Upper Fixed Shelf (C) with four 15 mm Washer Head Screws (4).
- Repeat the same procedure to install two Catch Metal Plates (10) to the Bottom Panel (E).

NOTE: It is recommended to insert the screw through the **CENTER** of oval holes on both magnetic catches and metal plates.


Assembly Instructions




6. Glue the Wood Dowels (3) into the inner holes on the Fixed Shelves (C and D) and Bottom Panel (E).

NOTE: It is very important to use a small amount of glue on both ends of dowels and wipe away the excess glue immediately with a damp cloth.

Assembly Instructions




The magnetic catches and pilot holes for hinges are oriented at the same direction.




- 7. Orient and attach the Upper Fixed Shelf (C) to the Left Side Panel (A) by engaging 2 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts. (Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement).

Assembly Instructions





The cam lock housings face the floor when the unit is turned upright.





- 8. Orient and attach the Lower Fixed Shelf (D) to the Left Side Panel (A) by engaging 2 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts.

Assembly Instructions










9. Orient and attach the Bottom Panel (E) to the Left Side Panel (A) by engaging 2 Cam Locks (1).

Assembly Instructions







10. Repeat the previous procedures to attach the Right Side Panel (B) at the opposite end.

Assembly Instructions






11. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Arch Frames (G, H, I and J). Tighten the cam bolts with a Phillips screwdriver.

Assembly Instructions





12. Glue 18 Wood Dowels (3) into the inner holes on the Arch Stretchers (L, M and N) and Arch Middle Supports (O) as shown.

Assembly Instructions





13. Orient and attach the Arch Side Stretchers (L) to each Arch Front Frame (I and G) respectively by engaging one Cam Lock (1).

Assembly Instructions






14. Slide the side without pilot holes of Arch Curved Panel (K) into the grooves on the Arch Side Stretchers (L) until fully inserted into the groove on the Arch Front Frames (I and G).

Assembly Instructions






15. Attach one Arch Middle Support (O) and Arch Right Stretcher (N) to the Arch Right Front Frame (I) by engaging 2 Cam Locks (1).
16. Repeat the same procedure to attach the other Arch Middle Support (O) and Arch Left Stretcher (M) to the Arch Left Front Frame (G).

Assembly Instructions




- Align and attach the Arch Right Back Frame (J) to the Arch Stretchers (L and N) and Arch Middle Support (O) with 3 Cam Locks (1). Make sure that the Arch Curved Panel (K) fits securely into the groove of the Arch Right Back Frame (J).
- Repeat the same procedure with the Arch Left Back Frame (H).

Assembly Instructions



- 19. Firmly press the Arch Curved Panel (K) all the way to Arch Right Stretcher (N) and fasten it into place with five 15 mm Washer Head Screws (4).
- 20. Repeat the same procedure to fasten the other Arch Curved Panel (K) to the Arch Left Stretcher (M).



Assembly Instructions



21. Combine the assembled arch with the middle wood dowels fully inserted.





22. Orient and position the assembled arch onto both Side Panels (A and B) and tighten with 4 Cam Locks (1).

Assembly Instructions







23. Insert two 45 mm Bolts (14) through the threaded inserts on the Arch Left Stretcher (M) and securely screw into the Arch Right Stretcher (N).

Assembly Instructions





24. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on both Bottom Side Frames (P) using a Phillips screwdriver.

Assembly Instructions



25. Glue 10 Wood Dowels (3) into the holes run against cam bolt cross bore on the Bottom Stretchers (Q and R).


Assembly Instructions



26. Align and attach both Bottom Stretchers (Q and R) to the Left Bottom Side Frame (P) with 3 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts.


27. Repeat the same procedure to attach the other Bottom Side Frame (P) at the opposite end.

Assembly Instructions




28. Align and attach the assembled base to the Bottom Panel (E) by engaging 8 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts.
29. Now, go back and securely tighten all the Cam Locks and Screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.

Assembly Instructions







The adhesive tapes face outward.




30. Unfold the Back Panel (U) and align the pre-drilled holes against the curved edge with the pilot holes on both Arch Back Frames (H and J). And attach it in place with the 15 mm Washer Head Screws (4) provided.

Assembly Instructions




31. Ask for assistance to lift the assembled unit upright and position it near the final location.
32. Insert the Shelf Pins (11) into the holes at your desired height. Make sure you place the four Shelf Pins (11) at the same level to level the shelf.
33. Tilt and rest the Adjustable Shelves (F) onto the Shelf Pins (11). Make sure that the notches fit onto the shelf pins properly.

Assembly Instructions





34. Extend the Door Hinges (V) and rest three hinge cups onto the cutouts of each Door Panel (S and T). Secure the Door Hinges (V) in place by using two 15 mm Nickel Screws (13) in each.

Assembly Instructions






The roller faces bottom edge.



35. Using the pilot holes as a guide, install one Roller Catch (9) to each Door (S and T) using two 15 mm Washer Head Screws (4) per catch.



NOTE: It is recommended to insert the screw through the **CENTER** of oval holes on the roller catches.

Assembly Instructions





36. Fasten two Round Strike Plates (7) to each Door (S and T) using two 15 mm Screws (6) in each.

Assembly Instructions






37. Ask for assistance to lift the doors upright and attach one Handle (W) to the front side of each Door (S and T) with two Handle Bolts (15) per handle.

Assembly Instructions




38. Pick up the Left Door (S) and align the hinge bases to the pilot holes on the Left Side Panel (A).
39. Insert two 15 mm Nickel Screws (13) through the **CENTER** of oval holes and move the doors up or down to the desired position, then fasten the Hinge Bases (V) into place. **DO NOT fully tighten the screws.**
40. Proceed to insert two 15 mm Nickel Screws (13) through the round holes and fasten into place.
41. Repeat the same procedures to attach the Right Door (T) to the Right Side Panel (B).
42. Open and close the doors to make sure they are aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws for a good fit. (Refer to the hinge sticker on door for adjustment).

Assembly Instructions




43. Insert the Cam Lock Covers (12) onto the visible cam locks to conceal the cams.

Assembly Instructions



44. The installed Magnetic Catches (8) and Metal Plates (10) can be adjusted to ensure that the doors function properly. This can be done by moving them forward and backward to the desired position.
45. Adjust the Roller Catches (9) installed on both doors upward and downward to ensure proper engage.

Assembly Instructions



Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

46. Position the assembled unit at the desired location and adjust the pre-attached floor levelers to correct tilting and level the doors against a wall. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware may be required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE, MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

 WARNING	
	<p>Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:</p> <ul style="list-style-type: none">• ALWAYS install Anti-tip device provided.• NEVER put a TV on this product.• NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves.• NEVER open more than one drawer at a time.• Place heaviest items in the lowest drawers.
	<p>Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.</p>

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.


This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

Gabinete de arco de Julieta

Modelo # BHF336158813005

BHF336158813031



ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**


**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGO : Gabinete de arco de Julieta

MODELO # BHF336158813005 / BHF336158813031



ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRÍA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

NOTA ESPECIAL


Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

Importante


Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Tendrá las partes identificadas en la página 4, 5 y 6 de este manual de instrucciones.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE EL USO DE GOMA CON LAS CLAVIJAS DE MADERA. EL EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte la clavija por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de goma, SI ES NECESARIO.



SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN




CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los pernos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorándose que los pernos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del perno de fijación.
3. Tomar un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj para trabar en su lugar.
4. Coloque la tapa de la tuerca de fijación sobre la misma en la ranura de cruz para esconder.

Como ajustar las bisagras Europeas ajustables en las puertas


El envío puede causar que las puertas se desalineen. Si encuentra que las puertas necesitan una ajustada, gire el perno apropiado, como está ilustrado.

1. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ADELANTE O HACIA ATRAS.
2. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA.
3. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.




Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.




A- Panel izquierdo (Cant. 1)




B- Panel derecho (Cant. 1)




C- Repisa fija superior (Cant. 1)



D- Repisa fija inferior (Cant. 1)



E- Panel inferior (Cant. 1)



F- Repisa ajustable (Cant. 3)



G- Marco arco izquierdo frontal
(con imán especial) (Cant. 1)




H- Marco arco izquierdo posterior
(Cant. 1)




I- Marco arco derecho frontal
(con imán especial) (Cant. 1)



J- Marco arco derecho posterior
(Cant. 1)




K- Panel arco curvado
(Cant. 2)




L- Soporte arco lateral
(Cant. 2)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.




M- Soporte arco izquierdo
(Cant. 1)




N- Soporte arco derecho
(Cant. 1)




O- Soporte arco medio
(Cant. 2)




P- marco inferior lateral
(Cant. 2)




Q- Soporte inferior frontal/ posterior
(Cant. 2)




R- Soporte inferior medio
(Cant. 1)




S- Puerta izquierda
(Cant. 1)




T- Puerta derecha
(Cant. 1)



U- Panel posterior
(Cant. 1)




V- Bisagra
(Cant. 6)




W- Manija
(Cant. 2)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.




(1) Tuerca de fijación
(Cant. 42+2 extra)




(2) Perno de fijación
(Cant. 42+2 extra)




(3) Clavija de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 40+2 extra)




(4) Perno de cabeza de arandela de M3.5 x 15 mm (Cant. 60+2 extra)




(6) Perno de M3.5 x 15 mm
(Cant. 4+1 extra)




(7) Placa redonda de golpe
(Cant. 4)




(8) Magneto
(Cant. 2)




(9) Rueda
(Cant. 2)




(10) Placa de metal de la rueda
(Cant. 2)




(11) Soporte para repisa
(Cant. 12+1 extra)




(12) Tapa de la tuerca de fijación
(Cant. 20+1 extra)




(13) Perno de níquel de M3.5 x 15 mm
(Cant. 36+1 extra)




(14) Perno de 1/4 de pulgada x 45 mm
(Cant. 2)



(15) Perno de 5/32 de pulgada x 25 mm
(Cant. 4)




Pegamento
(Cant. 2)



Llave hexagonal
(Cant. 1)




Plumón
(Cant. 1)



Juego de restricción de movimiento (Cant.2)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas (no provistas): Desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 de pulgada.


Instructivo de ensamble



NOTA: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después asegúrese de apretar todos los pernos. Esto hará el ensamble más fácil.


1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Atornillar los pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en los paneles laterales (A y B). Apretar los pernos de fijación con el desarmador estrella.

Instructivo de ensamble



3. Atornillar los pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en la repisa fija superior (C) y en el panel inferior (E) usando el desarmador estrella.


Instructivo de ensamble



4. Usando los agujeros pilotos como guía, instalar 2 magnetos (8) a la repisa fija superior (C) con 4 pernos de cabeza de arandela de 15 mm (4).
5. Repetir el mismo procedimiento para instalar 2 placas de metal (10) al panel inferior (E).

NOTA: Se recomienda insertar el perno a través del centro de los agujeros ovales en los magnetos y en las placas de metal.


Instructivo de ensamble





6. Pegar las clavijas de madera (3) en los agujeros internos en las repisas fijas (C y D) y en el panel inferior (E).

NOTA: Es importante usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de las clavijas y limpiar el exceso de pegamento inmediatamente con una toalla húmeda.

Instructivo de ensamble





Los magnetos y los agujeros pilotos de las bisagras están orientadas en la misma dirección.






7. Orientar y adjuntar la repisa fija superior (C) al panel izquierdo (A) empleando 2 tuercas de fijación (1). Voltar las tuercas de fijación con el desarmador estrella hasta trabar seguramente sobre los pernos de fijación. (Consulte la página 3 del sistema de tuercas de fijación).

Instructivo de ensamble





8. Orientar y adjuntar la repisa fija inferior (D) al panel izquierdo (A) empleando 2 tuercas de fijación (1). Voltrear las tuercas de fijación con el desarmador estrella hasta trabar sobre los pernos de fijación.

Instructivo de ensamble










9. Orientar y adjuntar el panel inferior (E) al panel izquierdo (A) empleando 2 tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble







10. Repetir el procedimiento previo para adjuntar el panel derecho (B) al extremo opuesto.

Instructivo de ensamble






11. Atornillar los pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en los marcos arco (G, H, I y J). Apretar los pernos de fijación con el desarmador estrella.

Instructivo de ensamble




12. Pegar 18 clavijas de madera (3) en los agujeros internos en los soportes arco (L, M y N) y en los soportes arco medios (O) como se muestra.

Instructivo de ensamble





13. Orientar y adjuntar los soportes arco laterales (L) a cada marco arco frontal (I y G) respectivamente empleando una tuerca de fijación (1).

Instructivo de ensamble






14. Deslizar el lado sin agujeros pilotos en el panel arco curvado (K) en las ranuras en los soportes arcos laterales (L) hasta insertar completamente en las ranuras en los marcos arco frontales (I y G).

Instructivo de ensamble






15. Adjuntar el soporte arco medio (O) y el soporte arco derecho (N) al marco arco derecho frontal (I) empleando 2 tuercas de fijación (1).
16. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el otro soporte arco medio (O) y el soporte arco izquierdo (M) al marco arco izquierdo frontal (G).

Instructivo de ensamble




17. Alinear y adjuntar el marco arco derecho posterior (J) a los soportes arco (L y N) y al soporte arco medio (O) con 3 tuercas de fijación (1). Asegurar de que el panel arco curvado (K) encaje en la ranura del marco arco derecho posterior (J).
18. Repetir el mismo procedimiento con el marco arco izquierdo posterior (H).

Instructivo de ensamble



19. Presionar el panel arco curvado (K) todo el camino al soporte arco derecho (N) y sujetar en su lugar con 5 pernos de cabeza de arandela de 15 mm (4).
20. Repetir el mismo procedimiento para sujetar el otro panel arco curvado (K) al soporte arco izquierdo (M).



Instructivo de ensamble



21. Combinar el arco ensamblado con las clavijas de madera medias insertadas completamente.





22. Orientar y poner el arco ensamblado sobre ambos paneles laterales (A y B) y sujetar con 4 tuercas de fijación 4 (1).

Instructivo de ensamble







23. Insertar 2 pernos de 45 mm (14) a través de los insertos roscados en el soporte arco izquierdo (M) y atornillar en el soporte arco derecho (N).

Instructivo de ensamble




24. Atornillar los pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en ambos marcos laterales (P) usando el desarmador estrella.

Instructivo de ensamble



25. Pegar 10 clavijas de madera (3) en los agujeros que corren contra el espacio para pernos de fijación en los soportes inferiores (Q y R).


Instructivo de ensamble



26. Alinear y adjuntar ambos soportes inferiores (Q y R) al marco izquierdo inferior lateral (P) con 3 tuercas de fijación (1). Voltrear las tuercas de fijación con el desarmador estrella hasta trabar sobre los pernos de fijación.



27. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el otro marco lateral inferior (P) al extremo opuesto.

Instructivo de ensamble







28. Alinear y adjuntar la base ensamblada al panel inferior (E) empleando 8 tuercas de fijación (1). Voltrear las tuercas de fijación con el desarmador estrella hasta trabar sobre los pernos de fijación.
29. Ahora, volver y apretar todos los pernos y tuercas de fijación. Asegurar que todas las partes estén apretadas y de que no hay huecos entre las partes. Esto ayudara a mantener la unidad cuadrada.

Instructivo de ensamble




30. Desdoblar el panel posterior (U) y alinear a los agujeros pre-perforados contra el borde curvado con los agujeros en los marcos arco posterior (H y J). Adjuntar en su lugar con los pernos de cabeza de arandela de 15 mm (4).

Instructivo de ensamble




31. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en posición vertical y poner cerca del lugar final.
32. Insertar los soportes para repisa (11) en los agujeros a su altura deseada. Asegurar de poner 4 soportes para repisa (11) en el mismo nivel para nivelar la repisa.
33. Voltar y descansar las repisas ajustables (F) sobre los soportes para repisas (11). Asegurar de que las muescas encajen sobre los soportes para repisa apropiadamente.

Instructivo de ensamble





34. Extender las bisagras para puerta (V) y descansar 3 copas de bisagras sobre los recortes de cada puerta (S y T). Asegurar las bisagras de las puertas (V) en su lugar usando 2 pernos de níquel de 15 mm (13) en cada una.

Instructivo de ensamble






La rueda apunta hacia el borde inferior.



35. Usando los agujeros pilotos como guía, instalar una rueda (9) a cada puerta (S y T) usando 2 pernos de cabeza de arandela de 15 mm (4) por rueda.



NOTA: Es recomendable insertar el perno a través del centro de los agujeros ovales en las ruedas.

Instructivo de ensamble




36. Sujetar 2 placas redondas de golpe (7) a cada puerta (S y T) usando 2 pernos de 15 mm (6) en cada uno.

Instructivo de ensamble




37. Pedir asistencia para levantar las puertas en posición vertical y adjuntar una manija (W) al lado frontal de cada puerta (S y T) con 2 pernos para manija (15) por manija.

Instructivo de ensamble




38. Tomar la puerta izquierda (S) y alinear las bases de bisagra a los agujeros pilotos en cada panel izquierdo (A).
39. Insertar 2 pernos de níquel de 15 mm (13) a través del centro de los agujeros ovales y mover las puertas hacia arriba y hacia abajo a la posición deseada, luego sujetar las bases de bisagra (V) en su lugar. **NO apretar completamente los pernos.**
40. Proceder a insertar 2 pernos de níquel de 15 mm (13) a través de los agujeros redondos y sujetar en su lugar.
41. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar la puerta derecha (T) al panel derecho (B).
42. Abrir y cerrar las puertas para asegurar de que estén alineadas y se cierren correctamente. Si fuera necesario, ajustar los pernos para un buen ajuste. (Referirse a la etiqueta de la bisagra en el marco de la puerta para ajustar).

Instructivo de ensamble




43. Insertar las tapas de las tuercas de fijación (12) sobre las tuercas visibles para esconder.

Instructivo de ensamble



44. Los magnetos instalados (8) y en las placas de metal (10) se pueden ajustar para asegurar de que las puertas funcionen correctamente. Esto se puede hacer moviéndolas para Adelante y para atrás hacia la posición deseada.
45. Ajustar las ruedas (9) instaladas en ambas puertas hacia arriba y hacia abajo para asegurar de se empleen apropiadamente.

Instructivo de ensamble



Herramientas requeridas (no provistas): Desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 de pulgada.

46. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en el lugar deseado y ajustar los niveladores de piso pre-adjuntados para corregir la inclinación y nivelar las puertas contra la pared. Ahora, siga las instrucciones imprimidas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimientos a la unidad y pared.

NOTA: El juego de restricción de movimiento incluido es para paredes con vigas de madera. Se tiene que adjuntar a una viga en la pared. Dependiendo de su tipo de pared, diferentes tipos de anclas se podrían requerir. Por favor contacte su tienda de ferretería local para pedir asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremoto. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

 ADVERTENCIA	
	<p>Los niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de el mueble se vuelca:</p> <ul style="list-style-type: none">• SIEMPRE instale el dispositivo antivuelco proporcionado.• NUNCA ponga un televisor en este producto.• NUNCA permita que los niños se paren, se suban o se cuelguen de cualquier los cajones, puertas o repisas.• NUNCA abra más de un cajón a la vez.• Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.
	<p>El uso de las retenciones contra volcaduras sólo reduce, pero no elimina, el riesgo de volcaduras.</p>

Mantenimiento y cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos y tornillos periódicamente y apriételos si es necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón de retoque es proveído en caso de pequeñas raspaduras o golpes que sucedan durante el ensamble o envío.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture. Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com

