




LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: ____/____/____

Callie Round Dining Table

Stock # PW1425004710036

PW1425004710074



ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2024-07-15 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

1. Maximum load weight 90.7 kg (200 pounds).




THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

GENERAL INFORMATION, TIPS AND TRICKS


1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling the unit.
2. To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level and non-abrasive surface.
3. Keep all hardware part out of reach of children.
4. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.
5. Make sure all bolts are tightly fastened before the unit is used.
6. Check that all bolts, screws and nuts are tight at least every 3 months or as needed.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




A- Table Top
(Qty. 1)




B- Table Base
(Qty. 1)




C- Pedestal
(Qty. 1)




D- Mounting Panel
(Qty. 1)




(1) 5/16" x 35 mm Bolt
(Qty. 8+1 extra)




(2) 5/16" x 80 mm Bolt
(Qty. 4+1 extra)




(3) Lock Washer
(Qty. 12+1 extra)



(4) Flat Washer
(Qty. 12+1 extra)




Ratchet Wrench
(Qty. 1)



Touch-up Pen
(Qty. 1)

Tools required: Ratchet wrench (provided).

Assembly Instructions







⚠ WARNING

DO NOT fully tighten the bolts initially until all the bolts are ready to assemble. To avoid causing damages to the thread, DO NOT over-tighten the bolts.





1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Orient and attach the Mounting Panel (D) to the top of the Pedestal (C) by inserting four 35 mm Bolts (1) with the Washers (3 and 4) through the countersunk holes of the Mounting Panel (D) and screw into place. Securely tighten the bolts with the Ratchet Wrench provided.

Assembly Instructions




3. Ask for assistance to position the Table Top (A) upside down on a level and protected surface.
4. Align and attach the assembled Mounting Panel (D) to the Table Top (A) with four 35 mm Bolts (1), four Lock Washers (3) and four Flat Washers (4).

Assembly Instructions



5. Align and attach the Table Base (B) to the bottom of the Pedestal (C) with four 80 mm Bolts (2), four Lock Washers (3) and four Flat Washers (4).
6. Now, go back and securely tighten all the bolts. Make sure all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will keep the unit square.

Assembly Instructions



7. Ask for assistance to lift the unit upright and position it at the desired location.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- A touch-up pen is included to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

Further Advice About Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking, and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com




NÚMERO de LOTE: _____
FECHA de COMPRA: ____/____/____

Mesa redonda para comedor Callie

Modelo # PW1425004710036

PW1425004710074



ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de lunes a viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2024-07-15 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

1. Carga máxima de 90.7 kg (200 libras).




ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRÍA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

INFORMACIÓN GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS


1. Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
2. Para evitar daños, ensamblar el producto en una superficie fuerte, nivelada y libre de abrasivos.
3. Mantenga todo el material de ferretería fuera del alcance de niños.
4. Esperar hasta que todos los pasos estén completados antes de apretar los pernos.
5. Asegurar de que los pernos estén apretados antes de usar la unidad.
6. Revisar que los pernos estén apretados cada 3 meses o como sea necesario.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.




A- Tapa de la mesa
(Cant. 1)




B- Base de la mesa
(Cant. 1)




C- Pedestal
(Cant. 1)




D- Panel de montaje
(Cant. 1)




(1) Perno de 5/16 de pulgada x 35 mm
(Cant. 8+1 extra)




(2) Perno de 5/16 de pulgada x 80 mm
(Cant. 4+1 extra)




(3) Arandela de presión
(Cant. 12+1 extra)



(4) Arandela plana
(Cant. 12+1 extra)




Llave de trinquete
(Cant. 1)



Plumón
(Cant. 1)

Herramientas requeridas: Llave de trinquete (provista).

Instructivo de ensamble







⚠ ADVERTENCIA

NO apriete los pernos hasta que todos los pernos estén listos para el ensamble. Para evitar daños a la rosca, NO sobre apriete los pernos.





1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Orientar y adjuntar el panel de montaje (D) a la parte superior del pedestal (C) insertando cuatro pernos de 35 mm (1) con las arandelas (3 y 4) a través de los agujeros peñados en el panel de montaje (D) y atornillar en su lugar. Apretar los pernos con la llave trinquete provista.

Instructivo de ensamble




3. Pedir asistencia para poner la tapa de la mesa (A) boca abajo en una superficie nivelada y protectora.
4. Alinear y adjuntar el panel de montaje ensamblado (D) a la tapa de la mesa (A) con cuatro pernos de 35 mm (1), cuatro arandelas de presión (3) y cuatro arandelas planas (4).

Instructivo de ensamble



5. Alinear y adjuntar la base de la mesa (B) a la parte inferior del pedestal (C) con 4 pernos de 80 mm (2), cuatro arandelas de presión (3) y cuatro arandelas planas (4).
6. Ahora, volver y apretar todas los pernos. Asegurar de que todas las partes estén apretadas y que no haya espacios entre las piezas. Esto ayudará a mantener la unidad cuadrada.

Instructivo de ensamble



7. Pedir asistencia para poner la unidad en posición vertical y cerca del lugar deseado.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Manchas o marcas de crayones o plumas de tinta serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.
- Un plumón esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envío.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de lunes a viernes
www.whalenstyle.com