Beautiful®

Home

LOT NUMBER:_____
DATE PURCHASED:___/__/___

Sofa Table

Stock # WL-BT-008



ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at
www.whalenstyle.com
Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Date 2023-06-08 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG: Sofa Table
MODEL: WL-BT-008



⚠WARNING THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

GENERAL INFORMATION, TIPS AND TRICKS

1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling the unit.
2. To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level and non-abrasive surface.
3. Keep all hardware part out of reach of children.
4. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.
5. Make sure all bolts are tightly fastened before the unit is used.
6. Check that all bolts, screws and knobs are tight at least every 3 months or as needed.

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.



A- Table Top (Qty. 1)



B- Fixed Shelf (Qty. 1)



C- Leg (Qty. 4)



D- Decor A (Qty. 4)



E- Decor B (Qty. 4)



(1) 1/4” x 30 mm Bolt
(Qty. 8+1 extra)



(2) 1/4” x 50 mm Bolt
(Qty. 12+1 extra)

(3) Lock Washer
(Qty. 20+1 extra)



(4) Flat Washer
(Qty. 20+1 extra)

(5) M6 x 20 mm Wood Dowel
(Qty. 8+1 extra)



Ratchet Wrench (Qty. 1)



Touch-up Pen (Qty. 1)

Tools required: Ratchet wrench (provided) and rubber mallet (not provided).

Assembly Instructions









NOTE: Please do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts. This will make the assembly easier.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Position the Table Top (A) upside down on a level and protective surface.
3. Attach two Legs (C) to the corner blocks of the Table Top (A) with four 50 mm Bolts (2), four Lock Washers (3) and four Flat Washers (4).

Assembly Instructions









4. Fit the Fixed Shelf (B) between the notches on the Legs (C) with the corner blocks facing downward.
5. Insert two 50 mm Bolts (2) with the Washers (3 and 4) through the corner blocks of the Fixed Shelf (B) and securely screw into the Legs (C).

Assembly Instructions





6. Repeat the same procedure to attach the remaining Legs (C) to the Table Top (A).

Assembly Instructions









7. Fasten the Legs (C) to the Fixed Shelf (B) with two 50 mm Bolts (2) and two Washers (3 and 4).

Assembly Instructions



8. Insert one Wood Dowel (5) into each Decor (D and E) and attach them to the Legs (C). Make sure that the countersunk hole on each Decor (D and E) overlap the threaded inserts on the legs properly.

Assembly Instructions





9. Fasten the Decors (D and E) to the Legs (C) with eight 30 mm Bolts (1) and eight Washers (3 and 4).
10. Now, go back and securely tighten all the bolts with the Ratchet Wrench provided. Make sure all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will keep the unit square.

Assembly Instructions



11. Lift the unit upright and position it at the desired location.
12. If necessary, adjust the pre-attached floor levelers at the bottom of Legs (C) to level the unit.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Follow these important and helpful tips that will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

Beautiful®

Home

NÚMERO de LOTE:_____
FECHA de COMPRA:___/__/___

Mesa Sofa

Modelo # WL-BT-008



ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenstyle.com
O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.

Fecha 2023-06-08 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Mesa Sofa
MODELO: WL-BT-008



ADVERTENCIA ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

INFORMACIÓN GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS

1. Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
2. Para evitar daños, ensamblar el producto en una superficie fuerte, nivelada y libre de abrasivos.
3. Mantenga todo el material de ferretería fuera del alcance de niños.
4. Esperar hasta que todos los pasos estén completados antes de apretar los pernos.
5. Asegurar de que los pernos y tuercas estén apretados antes de usar la unidad.
6. Revisar que los pernos, tuercas y perillas estén apretados cada 3 meses o como sea necesario.

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.



A- Tapa de la mesa (Cant. 1)



B- Repisa fija (Cant. 1)



C- Pata (Cant. 4)



D- Complemento A (Cant. 4)



E- Complemento B (Cant. 4)



(1) Perno de 1/4 de pulgada x 30 mm
(Cant. 8+1 extra)



(2) Perno de 1/4 de pulgada x 50 mm
(Cant. 12+1 extra)

(3) Arandela de presión
(Cant. 20+1 extra)



(4) Arandela plana
(Cant. 20+1 extra)

(5) Clavija de madera de M6 x 20 mm
(Cant. 8+1 extra)



Llave de trinquete (Cant. 1)



Bolígrafo de retoque (Cant. 1)

Herramientas requeridas: Llave de trinquete (provista) y mazo de goma (no provisto).

Instructivo de ensamble









NOTA: Por favor no apriete completamente todos los pernos y tuercas, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después asegúrese de apretar todos los pernos y tuercas. Esto hará el ensamble más fácil.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Poner la tapa de la mesa (A) boca abajo en una superficie nivelada y protegida.
3. Adjuntar 2 patas (C) a los bloques esquina de las tapas de la mesa (A) con 4 pernos de 50 mm (2), 4 arandelas de presión (3) y 4 arandelas planas (4).

Instructivo de ensamble









4. Meter la repisa fija (B) entre los espacios en las patas (C) con los bloques esquina apuntando hacia abajo.
5. Insertar 2 pernos de 50 mm (2) con las arandelas (3 y 4) a través de los bloques esquina en la repisa fija (B) y atornillar en las patas (C).

Instructivo de ensamble









6. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar las patas restantes (C) a la tapa de la mesa (A).

Instructivo de ensamble









7. Sujetar las patas (C) a la repisa fija (B) con 2 pernos de 50 mm (2) y 2 arandelas (3 y 4).

Instructivo de ensamble





8. Insertar una clavija de madera (5) en cada complemento (D y E) y adjuntarlos a las patas (C). Asegurar de que los agujeros avellanados en cada complemento (D y E) esten alineados con los insertos roscados en las patas apropiadamente.

Instructivo de ensamble





9. Sujetar los complementos (D y E) a las patas (C) con 8 pernos de 30 mm (1) y 8 arandelas (3 y 4).
10. Ahora, volver y apretar todos los pernos con la llave trinquete provisto. asegurar que todas las partes estén apretadas y de que no hay huecos entre las partes. Esto ayudara a mantener la unidad cuadrada.

Instructivo de ensamble



11. Poner la unidad en posición vertical y cerca del lugar deseado.
12. Si fuera necesario, ajustar los niveladores de piso pre-adjuntados en la parte inferior de las patas (C) para nivelar la unidad.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección debajo de vasos y floreros.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un bolígrafo de retoque esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envió.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de esté producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de lunes a viernes
www.whalenstyle.com